

# Flaschensatz Wasser & Trinkwasser























AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A004 Neutral	PE, Weiß Rot	500 ml			1 I <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , Cr(VI), Extinktion/Farbe, F <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , o-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , Silikate, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , TOC/DOC, Trübung, KMnO <sub>4</sub> , 1 PFC, Glyphosat/AMPA, EDTA/NTA, Trockensubstanz 1 Leuchtbakterien 2 BSB 2 absetzbare Stoffe, abfiltrierbare Stoffe 1 Daphnientest 1 Fischeitest 1 Grünalgentest 2 alpha-Aktivität, gesamt 2 beta- Aktivität , gesamt 4 Wasserlinsentest
 A400 Organics	Glas, Grün Schwarz	500 ml		Nur zu 90% füllen	1 EOX, Geruch, anionische, kationische und nicht-ionische Tenside 1 PAK 1 PCB 1 KW (GC) 3 Phthalate 3 Pflanzenschutzmittel 1 Lipophile Stoffe 1 Arzneimittel / Süßstoffe 2 Organozinnverbindungen
 A002 Mibio	PE, Weiß Blau	250 ml		Thiosulfat nicht ausspülen vollfüllen – kein Überlaufen	1 E.coli, coliforms, Gesamtkeimzahl 20°C und 36°C + x (x = Enterokken oder Cl.perfringens oder Ps.aeruginosa) 1 Für jeden weiteren Parameter
 A207 Mibio (pools)	PE, Weiß Blau	250 ml		Thiosulfat nicht ausspülen vollfüllen – kein Überlaufen	1 Tauchprobe siehe A002
 A001 Legionella	PE, Weiß Blau	125 ml		Thiosulfat nicht ausspülen vollfüllen – kein Überlaufen	1 Legionellen
 A203 CO <sub>2</sub>	PET, klar Weiß	250 ml		blasenfrei bis zum Rand	1 Basekap., Säurekap., HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , CO <sub>2</sub> , CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , pH, 4 Tritium
 A200 AOX	Glas, Braun Grün	250 ml		HNO <sub>3</sub> nicht ausspülen	1 AOX 4 Öl und Fett (IR)
 A208 COD, N, P	PE, Weiß Weiß	250 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> nicht ausspülen	1 CSB, TKN TNb, P, NH <sub>4</sub>
 A102 Metals	PE, Weiß Schwarz	100 ml		HNO <sub>3</sub> nicht ausspülen	1 B, Hg, Metalle
 A103 VOC	Glas, klar Silber	20 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> nicht ausspülen, Flaschen bis zum Rand füllen	2 VOC (BTX/LHKW für Sicker-, Grund-, Oberflächen- und Abwasser) 2 Methan, Ethan, Ethen
 A101 VOC (pools)	Glas, leicht Braun Silber	20 ml		Thiosulfat nicht ausspülen, Flaschen bis zum Rand füllen	2 VOC (BTX/LHKW für Trink- und Badewasser), THM

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CRM im Labor. Konservierung nach EN ISO 5667-3.

# Flaschensatz Wasser & Trinkwasser

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
 A201 Rn	Glas, Braun Schwarz	250 ml		blasenfrei bis zum Rand	1 Radon
 A104 Chlorate, Chlorite	PP, klar Weiß	30 ml		NaOH nicht ausspülen	1 Chlorit, Chlorat
 A202 Sulfide	PE, Weiß Grün	250 ml		ZnAc+NaOH nicht ausspülen	1 Sulfid
 A105 Sulfite	PE, Weiß Weiß	60 ml		EDTA nicht ausspülen	1 Sulfit
 A106 Phenolindex	Glas, Braun Weiß	60 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> nicht ausspülen	1 Phenolindex
 A401 Phenoles	Glas, Grün Weiß	500 ml		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> nicht ausspülen	1 Phenole
 A107 Fe II, Mn II	Glas, klar Schwarz	100 ml		HCl nicht ausspülen, blasenfrei bis zum Rand	1 Fe (II) 1 Mn (II)
 A108 Cyanide	PE, Weiß Grün	60 ml		NaOH nicht ausspülen	1 Cyanid
 A009 Chlorophyll	PE, Schwarz Schwarz	500 ml			2 Chlorophyll
 A109 Oxygen	PET, klar Weiß	125 ml		blasenfrei bis zum Rand, Lösungen 1+2 zufügen	1 Sauerstoff
 A900 Fixierlösung	Glas, Braun Weiß-Rot	100 ml		MnCl <sub>2</sub> (Lösung 1) alkalische Iod-Azid-Lösung (Lösung 2)	Reagenzlösungen zur Fixierung von O <sub>2</sub> in A109 1 Lösung 1 1 Lösung 2
 A204 CO <sub>2</sub> marble test	PET, klar Schwarz	250 ml		Marmor nicht ausspülen	1 CO <sub>2</sub> (kalklösend)
 A402 Metalle UBA	PE, weiß, blau	500 ml		HNO <sub>3</sub> nicht ausspülen	2 Metalle nach UBA

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CRM im Labor. Konservierung nach EN ISO 5667-3.